

# Installations Beschreibung

Stand: 11.09.18

## **WERKZEUGE:**

1. Scharfe Klinge. (Tepichmesser)
2. Fensterreiniger auf Ammoniakbasis (bevorzugt) und Aceton
3. Breites-Klebeband

## **VIDEOS DER INSTALLATION:**

1. Sie können unter [www.seadek.de](http://www.seadek.de) das Installations Video anschauen.

## **LAGERUNG:**

1. SeaDek sollte in einem kühlen, trockenen, Innenbereich gelagert werden, bis es installiert wird.

## **INSTALLATIONSBESCHRÄNKUNGEN:**

1. Installieren Sie SeaDek nicht bei Temperaturen unter 15°C.
2. Versuchen sie nicht nach der Installation SeaDek zu lösen um die Position zu korrigieren.

## **VORBEREITUNG:**

1. Zum vorreinigen verwenden Sie einen Reiniger auf Ammoniakbasis, dann reinigen sie mit Aceton oder Isopropanol Alkohol die Oberfläche nach, auf die SeaDek aufgebracht werden soll. **Sorgfältig reinigen.**
2. Stellen Sie sicher, dass alle Fette, Kleber, Formentrennmittel, Wachs und andere Substanzen entfernt wurden, bevor Sie SeaDek installieren. Vor dem Aufkleben der Pads muss die Fläche vollständig trocken sein.

## **INSTALLATION:**

1. Bevor Sie die Trägerfolie zurückziehen, legen Sie die Pads auf die Oberfläche, um die Passung und den Abstand zu überprüfen, um die genaue Position der Pads zu bestimmen.
2. Drehen Sie das Pad um, damit die Trägerfolie nach oben zeigt. Mit einem scharfen Messer schneiden Sie die Trägerfolie in der Mitte durch. Nehmen sie hierzu eine schmale Stelle. Achten Sie darauf, vollständig durch die Trägerfolie zu schneiden, aber nicht in das Pad zu schneiden.
3. Klappen sie ein Stück der Trägerfolie zu beiden Seiten um damit die Klebefläche in der Mitte frei wird.
4. Drehen Sie das Pad wieder um und positionieren Sie es genau dort, wo es installiert werden soll. Und drücken sie leicht auf das Pad um die offene Klebestelle zu fixieren.
5. Fixieren Sie eine Seite des Pads mit Klebebandband. Taping verhindert, dass sich das Pad bewegt.
6. Heben Sie nun die nicht fixierte Seite an und ziehen Sie von der Mitte zu den Außenkanten hin langsam und vorsichtig den Rest der Trägerfolie ab, während Sie das Pad aufkleben. Üben Sie Druck auf das Produkt aus, um sicherzustellen, dass es eine feste Verbindung zwischen dem Pad und der Oberfläche gibt.

## **ZIEHEN ODER DEHNEN SIE DIE PAD (S) NICHT**

7. Entfernen Sie das Klebeband von der anderen Seite des Pads und wiederholen Sie Schritt 6.
8. Drücken Sie auf alle Flächen und Kanten des Pads fest, um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten.
9. Pressen sie alle Ränder fest an und kontrollieren sie den festen Sitz nach 10 min noch einmal.