

# Schablonen Beschreibung

Stand: 11.09.2018

## **WERKZEUGE:**

1. Wasserfester Stift. Bevorzugt Permanent Marker Fine Liner, Krepp-Klebeband
2. Schablonenfolie von SeaDek
3. Daten Blatt (unbedingt notwendig: Modelljahr - Hersteller - genaue Typenbezeichnung)

## **VIDEOS DER Schablonen Herstellung:**

1. Sie können unter [www.seadek.de](http://www.seadek.de) das Schablonen Herstellung Video anschauen.

## **FERTIGUNGSBESCHRÄNKUNGEN:**

1. Die Folie muss glatt auf den zu Beklebenden Stellen aufliegen.
2. Die Schablonenfolie muss Sauber gehalten werden.
3. **WICHTIG:** SeaDek ist maximal 0,98 Meter breit und 1,98 Meter Lang. **WICHTIG**

## **VORBEREITUNG:**

1. Legen sie die Folie überall aus wo nachher SeaDek beklebt werden soll. Um die Folie glatt und gut auszulegen dürfen sie gerne die Folie so zuschneiden.

**WICHTIG:** Bitte keine Flickenteppiche zusammenkleben. Bitte schauen sie sich das Video an. [www.seadek.de](http://www.seadek.de) unter Know How.

2. Fixieren sie die Folie mit Doppelseitigem Klebeband oder mit Klebeband so das sie nicht verrücken kann.
3. Zeichnen sie alle zu beklebende Stellen mit dem Permanent Marker ein. Am besten orientieren sie sich an dem Nonskid (geriffelte oder gesandete Fläche)  
Zeichnen sie genau und geben uns ein kleines Übermaß zB. 3mm an. Dann zeichnen wir die Schablonen und machen sie später 3mm größer um alles gut abzudecken.

**WICHTIG:** Zeichnen sie alle Deckel Scharniere und Öffner mit ein. Damit wir sie aussparen können.

4. Um Teak Faux symmetrisch auf allen Pads herstellen zu können benötigen wir **UNBEDINGT** beziehungen aller Folien untereinander. Damit wir später alle Folien zusammenfügen können. Am besten geht das indem man mehrere Striche von einer Folie auf die andere zieht.

5. Beschriften sie jede einzelne Folie. Boot, Typ, Baujahr, Adresse, Oberseite, Vorne, Links, Rechts, Nummerierung.

**WICHTIG:** Machen sie Fotos solange die Schablone noch liegt. Schicken sie uns diese Fotos auf [sales@seadek.de](mailto:sales@seadek.de). Somit können wir sehen was bisher nur sie sahen. Hiermit erleichtern sie uns die Arbeit um ein vielfaches. Details sind sehr wichtig und eine Gesamtübersicht.

6. Säubern sie die Folie von Verschmutzungen. Rollen sie die Folie zusammen und senden sie Sie uns zu. Adresse siehe Kopfzeile.

Team SeaDek

